

**УТВЕРЖДАЮ:**

Индивидуальный предприниматель  
Дорохина Анна Андреевна

Дорохина А.А.

«19» июня 2019 г.



### **Инструкция для учащихся**

### **ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть; шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из учебного класса, обязательно выключайте электроприборы, которые вы включали.
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может ударить током.
6. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включении в сеть нагревателем.
7. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
8. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
9. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.
10. В случае возгорания электроприборов постарайтесь отключить ток.
11. В случае возникновения замыкания или возгорания необходимо незамедлительно обратиться к преподавателю или руководителю Организации.



**Руководитель**

Дорохина А.А.